#### **SANTOS SAS:**

140-150 AVENUE ROGER SALENGRO 69120 VAULX-EN-VELIN (LYON) - FRANCE TEL. 33 (0) 472 37 35 29 - FAX 33 (0) 478 26 58 21

Fax 33 (0) 478 26 58 21

E-mail:santos@santos.fr www.santos.fr



# GRATTUGGIA N° 2 TRITAGHIACCIO N°9

## MANUALE D'USO E MANUTENZIONE



IMPORTANTE: documentazione inclusa nel presente manuale e da conservare:

- DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITÀ
- CERTIFICATO DI GARANZIA

Traduzione della versione originale



Coffee grinders - Fruit juicers - Mixers - Blenders - Drinks dispensers - Planetary mixers
Cheese graters - Ice crushers - Mincers - Vegetable slicers - Dough mixer
Moulins à café - Presse-fruits - Mixers - Blenders - Distributeurs de boissons - Batteurs mélangeurs Pétrin - Râpes à fromage - Broyeurs à glaçons - Hache-viande - Coupe-légumes

MODELES DEPOSES FRANCE ET INTERNATIONAL INTERNATIONALLY PATENTED MODELS



## **INDICE**

DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITÀ	3
NORME DI SICUREZZA	4
USI DA EVITARE:	4
COLLEGAMENTO ELETTRICO:	5
AL 1º UTILIZZO :	5
RICICLAGGIO DEL PRODOTTO USURATO	5
INTRODUZIONE	6
GRATTUGGIA N°2	6
TRITAGHIACCIO N°9	6
UTILIZZO DELL'APPARECCHIO	7
USO (figura 1)	7
CAMBIO DEL DISCO	7
SMONTAGGIO (non a sinistra): (figura 3)	
RIMONTAGGIO: (figura 4)	7
REGOLAZIONE DEL TRITAGHIACCIO: (figura 5)	7
SICUREZZA DI ACCESSO AGLI ATTREZZI: (figura 6)	8
SICUREZZA IN CASO DI SOVRACCARICO DEL MOTORE:	8
MANUTENZIONE	8
Scarica del condensatore:	8
Pezzi singoli:	8
PULIZIA	9
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	10
L'apparecchio può arrestarsi per un sovraccarico:	
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'APPARECCHIO	10
Schema elettrico Monofase 220-240V, 50Hz	
Schema elettrico Monofase 100-120V 50/60Hz	
Schema elettrico Monofase 220-240V, 60Hz	14
CERTIFICATO DI GARANZIA	16
TARGHETTA DESCRITTIVA DELL'APPARECCHIO	16



# **DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITÀ**

#### IL PRODUTTORE:

SANTOS SAS - 140-150, Av. Roger SALENGRO 69120 VAULX-EN-VELIN (LIONE) FRANCIA

Dichiara che l'apparecchio destinato ad essere immesso sul mercato professionale definito di seguito:

Definizione: Grattugia Tritaghiaccio

Numero del tipo: 02 09

#### è conforme:

- alle disposizioni legislative definite nell'allegato 1 della direttiva europea "macchine" n°2006/42/CE e alle legislazioni nazionali che la traspongono.
- alle disposizioni regolamentari delle direttive e dei regolamenti europei indicati di seguit:
  - o N° 2006/95/CE (Direttiva bassa tensione)
  - o N° 2004/108/CE (Direttiva CEM)
  - o N° 2002/95/CE (Direttiva RoHS)
  - o N° 2002/96/CE (Direttiva DEEE)
  - N° 1935/2004/CE (Regolamento) riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Norme europee armonizzate usate per dare presunzione di conformità alle prescrizioni essenziali delle direttive citate in precedenza:

- **NF EN 1678+A1: 2010,** Macchine per prodotti alimentari **Tagliaverdure** Prescrizioni relative alla sicurezza e all'igiene.
  - Questa Norma europea è una norma di tipo C, secondo la definizione data nella EN ISO 12100. Qualora le disposizioni della norma di tipo C divergano da quelle citate nelle norme di tipo A o B, le disposizioni della norma di tipo C prevalgono sulle disposizioni delle altre norme. Questa norma dà gli strumenti per conformarsi alle prescrizioni della direttiva "macchine" n°2006/42/CE, (vedi allegato ZA)
- NF EN ISO 12100 -1 e 2 :2004: Sicurezza dei macchinari Principi generali di progettazione
- NF EN 60204-1 : 2006: Sicurezza dei macchinari Attrezzatura elettrica delle macchine Regole generali
- NF EN 1672-2 : 2005, Macchine per l'industria alimentare Concetti di base Requisiti di igiene.

VAULX-EN-VELIN, 01/01/2014

Titolo del firmatario: PRESIDENTE DIRETTORE GENERALE

Nome del firmatario: Aurélien FOUQUET

Firma:



# **NORME DI SICUREZZA**

L'uso di questo apparecchio e di qualsiasi altro elettrodomestico prevede l'osservanza delle seguenti precauzioni:

#### Leggere tutte le istruzioni.

Nota: per una maggiore comprensione dei paragrafi seguenti, fare riferimento agli schemi riportati in fondo al manuale.

#### **USI DA EVITARE:**



- 1. Non introdurre alimenti nel canale utilizzando il dispositivo di pressione prima di aver avviato l'apparecchio
- 2. Non effettuare la pulizia sotto getto d'acqua o aria compressa.
- 3. Non immergere in acqua il basamento.
- 4. Non usare l'apparecchio se il filo di alimentazione è danneggiato. Il cavo dev'essere sostituito o dai rivenditori autorizzati SANTOS o dalla ditta SANTOS, oppure da personale qualificato similare per evitare pericoli.
- 5. Scollegare l'apparecchio prima di qualsiasi intervento su di esso: pulizia, manutenzione, movimentazione.
- 6. E' vietato far funzionare l'apparecchio su un piano di posa con inclinazione superiore a 10° rispetto alla linea orizzontale. I piedi della macchina devono sempre essere appoggiati su tale piano.
- 7. E' proibito utilizzare ricambi diversi da quelli originali certificati SANTOS.
- 8. Non collegare più apparecchi su una stessa presa di alimentazione.
- 9. Non utilizzare l'apparecchio all'esterno.
- 10. Non posare l'apparecchio vicino o sopra una fonte di calore.
- 11. L'apparecchio è un apparecchio professionale, destinato esclusivamente a un uso professionale. Non è adatto a un uso casalingo.
- 12. L'apparecchio non è idoneo per essere usato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone prive di esperienza o di conoscenze, tranne nel caso in cui queste persone possano beneficiare, tramite 'una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio. Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con l'apparecchio.



## **COLLEGAMENTO ELETTRICO:**

- L'alimentazione elettrica dell'apparecchio è disponibile in tre voltaggi
  - o 220-240V 50 Hz monofase
  - o 220-240V 60 Hz monofase
  - o 100-120V 50/60 Hz monofase

<u>Protezione di linea</u>: l'apparecchio deve essere collegato a una presa di corrente standard <u>2 poli + terra</u>. L'impianto deve essere munito di un interruttore differenziale e di un fusibile calibrato a 16A. **La messa a terra dell'apparecchio è obbligatoria.** 

#### **ATTENZIONE:**

- Prima di collegare l'apparecchio, verificare la compatibilità tra la tensione delle rete elettrica e quella dell'apparecchio. Il suo valore è indicato:
  - sulla targhetta descrittiva posta al di sotto dell'apparecchio;
  - > oppure sulla targhetta descrittiva applicata sull'ultima pagina del presente manuale.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, dev'essere sostituito o dai rivenditori autorizzati SANTOS o dalla ditta SANTOS, oppure da personale qualificato similare per evitare pericoli.

## AL 1° UTILIZZO:

Avere l'avvertenza di lavare con cura il cassetto (1) ed il disco (6) prima del primo utilizzo.

## RICICLAGGIO DEL PRODOTTO USURATO



Questo apparecchio è contrassegnato dal simbolo dello smistamento selettivo relativo ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ciò significa che il prodotto deve essere gestito mediante un sistema di raccolta differenziata, in conformità con la direttiva 2002/96/CE (DEEE) – parte Apparecchi professionali – al fine di poter essere riciclato oppure smaltito per ridurre eventuali impatti ambientali.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il proprio rivenditore o la società SANTOS.

Per lo smaltimento o il riciclaggio dei componenti dell'apparecchio, rivolgersi a una società specializzata o contattare la società SANTOS.

I prodotti elettronici che non vengono smaltiti mediante smistamento selettivo costituiscono un potenziale pericolo per l'ambiente.

I materiali di imballaggio devono essere smaltiti o riciclati in conformità con le normative vigenti in materia.



# **INTRODUZIONE**

## **GRATTUGGIA N°2**

- Realizzata in materiale robusto (lega di alluminio e lamiera in acciao inossidabile), munita di un cassetto in plastica alimentare infrangibile, la grattuggia N° 2 si presta particolarmente all'utilizzo professionale: - Ristoranti, Pizzerie, Formaggiai, Grandi Aree, Collettività
- Dotata di un motore potente e di un disco per grattuggiare con un ø di 110 mm ad alto rendimento in acciao inossidabile, la capacità media di grattuggia è di 50 kg/h.
- Venduta normalmente con un disco forato con un ø di 3 mm per il formaggio gruviera, la grattuggia N° 2 può essere utilizzata con altri dischi su richiesta.

Designazione dei dischi	Riferimento
Disco forato con un ø di 2 mm	02201AD
Disco forato con un ø di 3 mm	02201BD
Disco forato con un ø di 4 mm	02201CD
Disco forato con un ø di 6 mm	02201DD
Disco forato con un ø di 8 mm	02201ED
Disco per Parmiggiano	02201FD
Disco per formaggio per la fonduta	02201GD

• La grattuggia N° 2 è adatta inoltre per grattuggiare mandorle, nocciole o per ottenere del pangrattato.

#### **TRITAGHIACCIO N°9**

- Studiato nello stesso modo della grattuggia n° 2, il tritaghiaccio n° 9 presenta soltanto le seguenti differenze:
  - speciale disco provvisto di una lama regolabile per frantumare i pezzi di ghiaccio.
  - o lamiera di alluminio inox sul fondo del cassetto



# **UTILIZZO DELL'APPARECCHIO**

## USO (figura 1)

- 1. Preparare prima i pezzi di formaggio da grattuggiare (o i pezzi di ghiaccio da tritare).
- 2. Assicurarsi del corretto posizionamento del cassetto (1) (il funzionamento asservito alla sicurezza di presenza del cassetto). Per il tritaghiaccio: mettere la lamiera in acciao inox all'interno del cassetto.
- 3. Avviare l'apparecchio premendo il pulsante Avvio/Arresto (5).
- 4. Alzare la leva (4), introdurre un pezzo di formaggio da grattuggiare (o pezzi di ghiaccio da frantumare) e spingere sulla leva senza esercitare una forte pressione.
- 5. Ripetere l'operazione per tutte le volte necessarie.
- 6. Alla fine dell'utilizzo, fermare l'apparecchio premendo il pulsante Avvio/Arresto (5).

NOTA: il ritiro del cassetto (1) o il sollevamento dello scivolo (3) ferma il funzionamento dell'apparecchio (figure 6).

Per una più facile pulizia, non lasciare seccare delle derrate nel cassetto o sul disco per grattuggiare.

#### **CAMBIO DEL DISCO**

Premere l'estremità della leva (4), tirare la chiavetta di chiusura (14) e togliere l'insieme dello scivolo + leva per accedere al disco (6) (figura 2).

#### **SMONTAGGIO** (non a sinistra): (figura 3)

• Immobilizzare il disco (6) e svitare la vite (7) seguendo il senso della freccia (senso orario), con la chiavetta di chiusura (14).

#### **RIMONTAGGIO:** (figura 4)

- Verificare la presenza della chiavetta (8) sull'asse motore.
- Verificare la presenza del giunto (13) sul disco (6).
- Posizionare il disco sull'asse motore facendo coincidere la chiavetta con la sua apposita sede.
- Immobilizzare il disco (6) ed avvitare la vite (7) seguendo il senso della freccia (senso antiorario).

#### **REGOLAZIONE DEL TRITAGHIACCIO: (figura 5)**

E' possibile sistemare la posizione della lama del disco del tritaghiaccio svitando le 2 viti (9) di fissaggio della lama (10) sul suo supporto (11) e spostandole per aumentare o ridurre l'altezza di taglio della lama sui pezzi di ghiaccio.

Riavvitare bene le 2 viti (9) dopo la regolazione.



## SICUREZZA DI ACCESSO AGLI ATTREZZI: (figura 6)

L'apparecchio non può essere avviato se la leva (4) non è uscita dallo scivolo d'introduzione degli alimenti (3) e se il cassetto di recupero degli alimenti (1) non è correttamente posizionato sulla guida di scorrimento (2).

Il ritiro del cassetto (1) provoca l'arresto della macchina. La rimessa in funzione dell'apparecchio necessita di una nuova attivazione volontaria sull'interrutore Avvio /Arresto (5) (posizione 1).

L'interruzione dell'alimentazione provoca l'arresto (**posizione 0**) dell'interruttore avvio/arresto (**5**).

Il fatto di sollevare la leva per aggiungere degli alimenti sullo scivolo (3) provoca l'arresto del motore, senza pertanto provocare l'arresto completo dell'apparecchio. Baisser le levier (4) permet de remettre en route le moteur.

## SICUREZZA IN CASO DI SOVRACCARICO DEL MOTORE:

In caso di bloccaggio del motore (presenza di corpi estranei, elementi eccessivamente solidi, eccesso di pressione con il pressore su prodotti in lavorazione), l'interruttore di avvio/arresto (5) si porta automaticamente in **posizione 0**.

Eliminare la causa del problema e premere l'interruttore di avvio/arresto (5) (**posizione** 1).

Se il problema persiste, scollegare l'apparecchio (ritrarre la spina del cavo di alimentazione) e richiedere l'intervento di un tecnico del servizio assistenza o rivolgersi a un rivenditore autorizzato SANTOS.

# **MANUTENZIONE**

Prima di qualsiasi intervento sull'apparecchio, è necessario scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e scaricare il condensatore di avvio del motore :

#### Scarica del condensatore:

Mediante un cacciavite con manico isolato, toccare i 2 attacchi del condensatore (12), la visualizzazione di un arco elettrico prova la scarica del condensatore.

#### Pezzi singoli:



**IMPORTANTE**: Non utilizzare pezzi di ricambio diversi dai pezzi originali certificati SANTOS.

Questa macchina non necessita di particolari interventi di manutenzione, gli elementi di scorrimento sono lubrificati permanentemente.



Qualora fosse necessario intervenire per sostituire elementi soggetti a usura, come i componenti elettrici o altro, consultare l'elenco dei componenti (vedere l'esploso riportato nelle ultime pagine del manuale o scaricarlo dal sito Internet <a href="www.santos.fr">www.santos.fr</a>).



Per **ordinare qualsiasi pezzo di ricambio** (vedere riferimenti sull'esploso riportato alla fine del manuale), è necessario precisare:

- il tipo,
- il numero di serie dell'apparecchio e
- le caratteristiche elettriche riportate sotto l'apparecchio.

Il disco completo (6) può essere considerato come un mezzo che si usura.

Per un corretto funzionamento della macchina, si consiglia di verificare comunque il buono stato del giunto di tenuta (13) ed in particolare l'assenza di ogni traccia di lacerazione della pialla multilama.

#### **PULIZIA**



## Non effettuare la pulizia sotto getto d'acqua o pressione

- 1. Mettere l'apparecchio in posizione di arresto agendo sul pulsante Avvio/Arresto e disinserire la spina della corrente.
- 2. Togliere il gruppo scivolo + leva e il disco della grattugia.
- 3. Pulire il gruppo scivolo + leva, il disco per grattuggiare ed il cassetto con un detersivo per i piatti, risciacquare, asciugare e rimontare il tutto.
- 4. La struttura dell'apparecchio sarà pulita con una spugna inumidita e poi asciugata. Pulire ogni tanto con un prodotto per i vetri non abrasivo o un detersivo per i metalli.



# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Identificare con esattezza la causa dell'arresto dell'apparecchio.

## <u>L'apparecchio non parte:</u> (figura 6)

- Controllare: l'alimentazione del settore, lo stato del cavo di alimentazione,
- Controllare: la posizione del cassetto (1) sulla guida di scorrimento (2), la posizione della leva (4) (non più di 2 cm all'esterno dello scivolo (3)).

## L'apparecchio può arrestarsi per un sovraccarico:


vedere il capitolo "sicurezza sovraccarico motore"


# CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'APPARECCHIO


Rete di distribuzione:		
Tensione d'alimentazione (V)	220-240	100-120
Frequenza (Hz)	50 / 60	50 / 60
Condensatore avvio (µF)	150µF -160V	250µF -160V
Relè d'avvio (Riferimento SANTOS)	02409 o 09409	02409B o 09409B
Motore:		
Potenza assorbita (W)	600	650
Intensità assorbita (A)	3.5	9
Velocità motore (giri/min)	1500 / 1800	1500 / 1800
Rumore (2)(dBA)	71	71
	Dimensioni e peso	
Altezza (mm)		360
Larghezza (mm)	250	
Profondità (mm)	420	
Peso netto (kg)	14.5	
Peso imballato (kg)	15.5	
Capacità del cassetto (Litri)	1	

<sup>(1)</sup> Questi valori sono soltanto indicativi. Le caratteristiche elettriche esatte del vostro apparecchio sono scritte sulla targhetta segnaletica.


<sup>(2)</sup> Livello di rumorosità misurato in pressione acustica secondo la norma ISO 11201:1995 e ISO 4871:1996, macchina in caricamento. Macchina appoggiata su un piano di lavoro a 75cm da terra. Microfono rivolto verso la macchina a 1,6m da terra e a 1m dalla macchina.


















# Schema elettrico Monofase 220-240V, 50Hz






# Schema elettrico Monofase 100-120V 50/60Hz





# Schema elettrico Monofase 220-240V, 60Hz





#### TABELLA DI TRADUZIONE DEGLI ELEMENTI ELETTRICI

F	1
Condensateur	Condensatore
Protecteur thermique	Dispositivo di prtezione
Relais de démarrage	Telé d'avviamento
Marche/Arrêt	Acceso/Spento
Micro-interrupteur	Microinteruttore

#### TABELLA DI TRADUZIONE DEI COLORI DEI FILI

F	I
JAUNE	GIALLO
BLANC	BLANCO
NOIR	NERO
BLEU	BLU
ROUGE	ROSSO
MARRON	MARRONE
ORANGE	ARANCIONE
VERT/JAUNE	VERDE/GIALLO

#### TABELLA DI TRADUZIONE DEGLI ELEMENTI

REP	Designazione
1	Cassetto di recupero degli alimenti
2	Guida di scorrimento del cassetto
3	Scivolo d'introduzione degli alimenti
4	Leva
5	Interruttore Avvio/arresto
6	Disco completo
7	Vite di bloccaggio del disco
8	Chiavetta
9	Vite di fissaggio della lama tagliaghiaccio
10	Lama tagliaghiaccio
11	Supporto lama tagliaghiaccio
12	Condensatore
13	Giunto di impermeabilità
14	Chiavetta di chiusura



# **CERTIFICATO DI GARANZIA**

#### GARANZIA / WARRANTY

Since the 01.01.95, all our appliances comply with CE and possess the CE label. Our quarantee is of 24 months from the manufacturing date mentioned on the descriptive plate, except concerning the asynchronous motors (consisting of a rotor and a stator) which are warranted for 5 years from their manufacturing date. Warranty is strictly limited to the free replacement of any part of origin recognized by us as defective due to a defect or building default and identified as belonging to the concerned appliance. Warranty does not apply to damages resulting from installation or use non-complying with our appliance data sheet (user's manual) or in case of an evident lack of maintenance or disrespect of elementary security electric rules. It does not apply in case of regular wear and tear. Any replacement of parts under warranty will be realized after return of the defective part in our workshops, postage paid, supported by a copy of a conformity statement on which appears the serial number of the appliance. Every appliance is equipped with a descriptive plate conforming to the EC recommendations and of which a duplicate exists in the conformity statement (serial number, manufacturing date, electrical characteristics ...). In case of serious damage judged repairable only in our workshops, and after prior consent from our departments, any appliance under guarantee is sent by the Distributor, carriage paid. In case of repairs or reconditioning of appliances not under quarantee, the round trip transport is payable by the distributor. The parts and workforce are invoiced at the current rate. A preliminary estimate can be supplied.

Coffee grinder not using SANTOS original burrs are not taken under guarantee. The warranty conditions, repairs, reconditioning, of the espresso coffee grinder are the object of a specific note. Our guarantee does not extend to the payment of penalties, the repair of direct or indirect damages and notably to any loss of income resulting from the nonconformity or the defectiveness of products, SANTOS's global responsibility being limited to the sale price of the delivered product and to the possible repair of the defective products.

In case of revelation of an imperfection during the warranty period, the Distributor has to, unless a different written agreement of SANTOS, indicate to his customer to stop any use of the defective product. Such a use would release SANTOS of any responsibility.

# TARGHETTA DESCRITTIVA DELL'APPARECCHIO

# COPIA

Per tutti i documenti non consegnati insieme all'apparecchio.

Stampati, inviati a mezzo fax, scaricati